

# MES 시작하기 (hanvit)

## ⓘ HANVIT 전용 안내

이 페이지는 hanvit 현장 환경에 맞춰 커스터마이징된 버전입니다. 공통 매뉴얼과 다른 부분(로그인 정책, 라인 구성)만 반영했습니다.

MES(Manufacturing Execution System, 생산 실행 시스템)는 생산 현장의 작업 지시, 실적, 품질, 설비 정보를 실시간으로 관리하는 시스템입니다.

## 로그인

hanvit 은 사번 대신 사원 **QR** 배지로 로그인합니다. 배지를 태블릿 리더기에 인식시키세요.

MES


### 로그인

스크린샷 예시 (실제 화면 캡처로 교체)

## 💡 팁

배지를 분실한 경우 hanvit 생산관리팀(내선 100)에 재발급을 요청하세요.

# 사용 흐름



# 다음 단계

- 사용자 관리 - 계정과 권한을 설정하는 방법

# 사용자 관리

관리자 권한으로 사용자 계정을 생성하고 부서와 권한을 지정합니다.

## 사용자 목록

사용자 관리 메뉴에서 등록된 사용자를 조회합니다.

MES · 사용자 관리			
사번	이름	부서	권한
1001	김생산	생산1팀	작업자
1002	이관리	생산관리	관리자
1003	박품질	품질팀	검사원

스크린샷 예시 (실제 화면 캡처로 교체)

## 사용자 등록

- 우측 상단의 사용자 추가 버튼을 누릅니다.
- 사번, 이름, 부서를 입력합니다.
- 권한을 선택합니다.
- 저장 을 누르면 초기 비밀번호가 발급됩니다.

## 권한 종류

권한	설명
작업자	생산 실적 등록, 본인 작업 조회
검사원	품질 검사 입력, 불량 등록
관리자	전체 메뉴 접근, 사용자 관리

### 경고

관리자 권한은 최소 인원에게만 부여하세요. 사용자 계정 삭제는 복구할 수 없습니다.

## 비밀번호 초기화

사용자 목록에서 대상을 선택한 뒤 **비밀번호 초기화** 를 누르면 임시 비밀번호가 발급됩니다. 사용자는 다음 로그인 시 비밀번호를 변경해야 합니다.